



Giant Wooden Sand Pit Assembly Instructions

Bac à sable en bois grand format
Instructions de montage



Cajón de arena de madera gigante
Instrucciones de montaje

Sabbiera gigante in legno
Istruzioni di montaggio

Riesiger Holzsandkasten
Montageanleitung

100601A108

plumplay



⚠ WARNING:
Assembly by an adult.
⚠ ATTENTION:
Assemblage par un adulte.



* UK only

EN Thank you for purchasing from Plum®
Plum® are the playtime specialists providing the fuel for imaginations to flourish. For over 30 years we've been inspiring fun across the globe. We are passionate about encouraging play in a fun yet safe environment, allowing children freedom of play and parents peace of mind.

FR Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Plum®
Spécialiste du divertissement, Plum® propose des produits ludiques visant à stimuler l'imagination des enfants. Depuis plus de 30 ans, le jeu et le divertissement sont au cœur de notre activité. Nous avons pour vocation de favoriser le jeu dans un environnement amusant et sûr, en offrant un espace amusant pour les enfants et la tranquillité d'esprit aux parents.

ES Gracias por comprar productos de Plum®
Plum®, especializada en actividades de ocio, da alas a la imaginación de los niños. Durante más de 30 años fomentamos la diversión en todo el mundo. Nos apasiona que los niños jueguen en un entorno divertido pero seguro, dotándoles a ellos de la libertad que necesitan y a los padres de la tranquilidad que buscan.

IT Grazie per aver acquistato da Plum®
Plum® è lo specialista dei giochi che nutrono l'immaginazione. Da più di 30 anni siamo fonte di divertimento in tutto il mondo. Ci appassiona incoraggiare l'attività ludica in un contesto sicuro e al tempo stesso divertente, dove i bambini siano liberi di giocare e i genitori possano stare tranquilli.

DE Danke, dass Sie bei Plum® eingekauft haben
Plum® sind die Spezialisten für Spielsachen. Wir sorgen dafür, dass sich die Fantasie Ihrer Kinder frei entfaltet. Seit über 30 Jahren sorgen wir überall auf der Welt dafür, dass Kinder Spaß haben. Wir lieben es, Kinder in einem spaßigen und dennoch sicheren Umfeld zum Spielen zu bringen. Dies sorgt bei Kindern für freien Spielspaß und bei Eltern für ein ruhiges Gewissen.

كئارشل أركش
Plum® تاجت نم
في قصص ختم كرش Plum® دعت
ريوطت لي إي دؤت يتي لبا ع لآل
في ح رفل رشنن نحن . لي خت ل
أ.م اع 30 نم رثك رادم لي ع ذلك مل اع ل
باع لآل عي ج شتل ونوسم ح تم نحن
امم قة نم آه نكلو قة تم م ئي ب ي في
حن م ي و بع لآل ق ي رج ل اف ط آل ح نم ي
ل ا ب ل ق ح ار م ه ا ب آ

PL Dziękujemy za dokonanie zakupu od Plum®
Plum® to eksperci od zabawy wspomagający rozwój dziecięcej wyobraźni. Od ponad 30 inspirujemy do zabawy małych mieszkańców całego globu. Nasza pasją jest zachęcanie do zabawy w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu. Dzieciom zapewniamy swobodę zabawy, a rodzicom – spokój ducha.

SV Tack för att du handlar från Plum®
Plum® är lekspecialisterna som låter fantasin blomma. Under över 30 år har vi inspirerat lek och glädje världen över. Vi vill uppmuntra lek i en rolig men ändå säker miljö, som ger

barnen frihet och låter föräldrarna slippa oro.

NL Bedankt dat u een product van Plum® hebt gekocht
Plum® is de speelgoed specialist die alle dromen werkelijkheid laat worden. We zorgen al meer dan 30 jaar wereldwijd voor veel plezier. We stimuleren kinderen graag om te spelen in leuke maar veilige omgevingen. Wij bieden kinderen vrijheid en ouders rust.

CZ Děkujeme vám, že nakupujete u firmy Plum®
Firma Plum® se specializuje na volný čas, dodává křídla fantazii a přivádí ji k rozkvětu. Inspirujeme zábavu na celém světě už plných 30 let. Naši vášníci je povzbuzovat děti k zábavným hrám v bezpečném prostředí, které jim poskytuje svobodu při hře a rodičům klid a jistotu.

SK Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok od spoločnosti Plum®
Plum® je špecialistom na hru a podporuje zdravý rozkvet predstavivosti. Viac ako 30 rokov inšpirujeme svet zábavou. Našou vášňou je podporovať hru v bezpečnom prostredí, kde sa môžu deti slobodne hrať a rodičia sa o ne nemusia obávať.

DA Tak, fordi du købte et produkt fra Plum®
Plum® er specialister inden for leg og får fantasien til at stortrives. I mere end 30 år har vi været inspiration for sjov over hele kloden. Det ligger os meget på hjerte at få børn til at lege i et sjovt og sikkert miljø, hvor de har frihed til at lege og forældrene ro i sindet.

HU Köszönjük, hogy Plum® terméket vásárolt!
A Plum® a játékok szakértője, szárnyakat ad a gyermekek képzelőerejének. Már több mint 30 éve inspiráljuk a vidám játékot az egész világon. Szenvedélyünk a játszás ösztönzése egy vidám és biztonságos környezetben, amely a játék szabadságát adja a gyermekeknek és nyugalmat a szülőknek.

TR Plum® ürününü aldığınız için teşekkür ederiz
Plum®, hayal gücünün gelişmesi için gerekli yakıtı sağlayan oyun zamanı uzmanıdır. 30 yıldan uzun süredir dünya üzerinde eğlence konusunda ilham kaynağıyız. Eğlenceli ama aynı zamanda güvenli ortamlarda oyun oynama teşvik ederek çocuklara oyun oynama özgürlüğü, anne-babalara da zihin rahatlığı sağlıyoruz.

EL Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε την Plum®
Η Plum® ειδικεύεται στους χώρους παιχνιδιού με στόχο την ανάπτυξη της φαντασίας. Εδώ και παραπάνω από 30 χρόνια, εμπνέουμε την ψυχαγωγία σε όλον τον πλανήτη. Πάθος μας είναι να ενθαρρύνουμε το παιχνίδι σε ένα ψυχαγωγικό αλλά και ασφαλές περιβάλλον, παρέχοντας ελευθερία στα παιδιά και ηρεμία στους γονείς τους.

ZH 感谢您购买Plum®产品
Plum®是专家级玩具品牌，我们用玩具激发孩子们的无限想象。超过30年以来，我们在全球各地给孩子们带来快乐。我们极其重视在既有趣味性又注重安全的环境中鼓励孩子们参与游乐，给孩子们自由自在的玩耍空间，同时也免去家长对孩子安全的担忧。

IS Þakka þér fyrir að versla við Plum®
Plum® eru leikjasérfræðingar sem útvega eldsneytið sem fær ímyndunaraflað til að blómstra. Í meira en 30 ár höfum við hvatt til skemmtunar um allan heim. Við höfum ástríðu fyrir að hvetja til leiks í skemmtilegu, öruggu umhverfi, sem veitir börnunum frelsi til að leika sér og foreldrum hugarró.
FI Kiitos, että ostit Plum®-tuotteen
Plum® on leikin ja vapaa-ajan asiantuntijayritys, joka tarjoaa kasvualueen mielikuvitukselle. Olemme innostaneet ihmisiä hauskanpitoon kaikkialla maailmassa jo 30 vuoden ajan. Meille on tärkeää kannustaa leikkimiseen hausassa ja turvallisessa ympäristössä, jossa lapset voivat leikkiä vapaasti ja aikuiset olla rauhallisin mielin.

ES Gracias por comprar productos de Plum®
Plum®, especializada en actividades de ocio, da alas a la imaginación de los niños. Durante más de 30 años fomentamos la diversión en todo el mundo. Nos apasiona que los niños jueguen en un entorno divertido pero seguro, dotándoles a ellos de la libertad que necesitan y a los padres de la tranquilidad que buscan.

LP プラムをご利用いただき、誠にありがとうございました。
プラムは創造力を膨らませる支援をする遊びのスペシャリストです。30年にわたり世界中で、楽しさを提供してきました。子供たちが自由に遊べ、親は安心できるように、楽しく安全な環境で遊ぶように熱意を持って推奨しています。
NO Takk for at du kjøpte fra Plum®
Plum® er laget av lekespesialister som hjelper fantasien å blomstre. I over 30 år har vi inspirert til moro over hele verden. Vi har et sterkt ønske om å oppmuntre til lek i et morsomt, men trygt miljø, slik at barn får leke fritt mens foreldrene ser at de er trygge.

PT Obrigado por comprar na Plum®
A Plum® é a especialista em diversão que proporciona o incentivo para o desenvolvimento da imaginação. Há mais de 30 anos que inspiramos a diversão em todo o mundo. Somos apaixonados por incentivar a diversão num ambiente divertido, mas seguro, oferecendo às crianças a liberdade para brincar e aos pais toda a tranquilidade.

RO Vă mulțumim pentru cumpăraturile făcute la Plum®
Compania Plum® este specializată în articole recreative, stimulând dezvoltarea imaginației. De peste 30 de ani, oferim inspirație pentru distracție în întreaga lume. Încurajăm cu pasiune joaca într-un mediu distractiv și sigur în același timp, asigurându-le copiilor libertate de manifestare, iar părinților, liniște sufletească.

RU Благодарим за покупку продукта Plum®
Компания Plum® специализируется на игровой индустрии и создает условия для развития воображения. Уже более 30 лет мы дарим радость людям по всему миру. Мы стараемся вдохновлять их на веселые игры в безопасной среде, дарим детям свободу, а родителям — спокойствие.

EN Advisory Section

To ensure the safety of you, the installer and your children, it is important that these instructions are read fully before commencing the positioning and installation of this product.

Keep your sandpit safe for the children

1. Always cover the sandpit when not in use, to prevent unwanted animals from playing in the sand.
2. The sandpit cover is not a toy and is not intended for use by children. Always remove the cover before allowing children to play with the sandpit.
3. Before covering your sandpit, place a large object in the centre of the sand to prop up the cover. This will allow water to drain off the cover, and prevent any rain water from "pooling" in the centre of the sand pit. This must be checked regularly.
4. Should any water still accumulate and form a pool, please ensure that this water is removed. Standing water can pose a danger to children.
5. Regularly check sand for impurities and any other sharp objects that may cause harm to children, including at the beginning of the season.
6. Use washed play sand suitable for use in children's sand pits.
7. Regularly change the sand to ensure that there is no build up of mould and to ensure that the play area is hygienic.
8. In windy and adverse weather conditions place the product in a safe area. In these conditions the product may become a hazard.
9. The sandpit should be placed on a level surface at least 2m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, over hanging branches, laundry lines or electrical wires.
10. The sandpit should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.

Timber Advice

This product has been made from premium timber. Great care has been taken in selecting, treating and machining the timber before it is presented to you. Timber is a natural product and as such may experience changes throughout the course of its life. This means it may:

- Develop openings (gaps, slits, apertures, cracks, splits) along the line of the grain. These openings are due to the difference in moisture content between the internal and outer surfaces of the timber. This is to be expected, is totally acceptable and will not affect the integral strength, life or guarantee of the product.
- Warp and distort its shape. Any distortion will be slight and will not affect the safety or enjoyment of this product.
- Fade as the timber reacts with sunlight. The timber should be treated with a proprietary product to act as a protective barrier, i.e. a water repellent, on an annual basis.
- After first year of service treat product with a good quality treatment safe for children's use.

Routine Maintenance

It is advised that on a regular basis (i.e. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges and are intact. Replace, oil and/or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard. Replace defective parts immediately, for further information contact customer services.

WARNING!

Minimum user age 18+ months • Not suitable for children under 36 months until fully assembled due to small parts - choking hazard • Adult assembly required • Adult supervision required at all times • Only for domestic use • Outdoor use only • Retain this instruction manual for your records • Maximum user weight 50kgs • Please do not make any modifications to the product, it may result in an injury or hazard • Do not overtighten nuts and screws as this may cause them to shear and potentially cause structural failure • Please keep animals at a safe distance from this product.




Register online now for your extended warranty!*




Visit our website at: www.plumplay.co.uk/register
Warranty Number: 100601A108

*UK only






D3348



x15

627 x 105 x 17mm


D3349



x1

627 x 105 x 17mm


D3350



x8

210 x 62 x 62mm

D3351



x4


746 x 99 x 17mm

M3.5 x 35
FIX0155




x80

H361






x1



H362







x1











FR Consignes de sécurité

Pour garantir votre sécurité et celle de vos enfants, veuillez lire la présente notice avant de monter et de mettre en place le bac à sable. Veuillez respecter les consignes suivantes pour garantir la sécurité de vos enfants.

1. Dès que le bac à sable n'est plus utilisé, couvrez-le afin d'éviter que des animaux s'y installent.
2. La bâche de protection n'est pas un jouet et ne doit pas être manipulée par des enfants. Retirez-la avant de laisser des enfants jouer dans le bac à sable.
3. Posez un objet de grande taille au milieu du bac avant de recouvrir ce dernier avec la bâche. Ainsi, l'eau de pluie pourra s'écouler vers l'extérieur et ne s'accumulera pas sur la bâche. Vérifiez régulièrement que l'eau ne s'accumule pas au milieu de la bâche.
4. Si c'est le cas, retirez-la. L'eau stagnante peut constituer un danger pour les enfants.
5. Vérifiez régulièrement (même en début de saison) que le sable reste propre et ne contient pas d'objets coupants qui risqueraient de blesser les enfants.
6. N'utilisez que du sable lavé spécialement prévu pour les bacs à sable.
7. Remplacez le sable régulièrement afin qu'aucune moisissure ne se développe et que le bac reste propre.
8. Placez le bac à sable à l'abri en cas de vent ou d'intempéries. Il peut constituer un danger sous l'effet du vent ou des intempéries.
9. Placez le bac à sable sur une surface plane, à plus de 2 m de tout bâtiment ou obstacle tels qu'une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre, une corde à linge ou un câble électrique.
10. Ne pas le placer sur une surface dure telle que le béton, l'asphalte, etc.

Informations relatives au bois utilisé

Ce bac à sable a été fabriqué à partir de bois de qualité soigneusement sélectionné, traité et transformé. Le bois étant un produit naturel, il peut changer d'aspect au fil du temps. Ces changements peuvent se manifester sous la forme:

- De fentes, trous, fissures, etc. dans le sens des fibres du bois. Ce phénomène, dû à la différence d'hygrométrie entre la surface et l'intérieur du bois, est inévitable, tout à fait normal et n'a aucun effet sur la solidité, la durée de vie et la garantie du bac.
- De légères déformations (retrait et gonflement) qui n'ont aucun effet sur la sécurité ou l'utilisation du bac.
- De décolorations dues au soleil. Appliquez tous les ans un traitement de protection approprié (p. ex. un produit hydrofuge) sur le bois.
- Au bout de la première année, utilisez un produit d'entretien répondant à la norme jouet.

Entretien

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement (p. ex. en début de saison, puis tous les mois) que tous les éléments/fixations sont intacts, en état de marche, suffisamment lubrifiés (pour les parties métalliques), et ne présentent pas de parties saillantes/coins susceptibles de provoquer des blessures. En cas de besoin, remplacer, lubrifier ou resserrer les éléments/fixations. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou représenter un danger. Remplacez immédiatement toute pièce défectueuse. Contactez notre service clients (cf. adresse e-mail ci-dessous) pour de plus amples informations.

ATTENTION !

Age minimum de l'utilisateur 18+ mois • Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois tant que le produit n'est pas entièrement monté en raison de la présence de petites pièces - risque d'étouffement • Assemblage par un adulte nécessaire • À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte • Usage domestique uniquement • Destiné à l'usage externe uniquement • Conserver ce mode d'emploi pour pouvoir s'y reporter ultérieurement • Poids maximum de l'utilisateur 50kgs • Veuillez s'il vous plaît ne pas apporter de modification au produit, cela pourrait provoquer une blessure ou créer un danger • Ne pas trop serrer les écrous et les vis étant donné que cela peut provoquer leur cisaillement et pourrait provoquer une défaillance de la structure • Tenir à l'écart des animaux

L'extension de garantie est uniquement disponible au RU.

ES Sección de asesoramiento

Para garantizar su seguridad, la del instalador y la de sus hijos, es importante que lea completamente estas instrucciones antes de comenzar a colocar e instalar este producto.

Haga del cajón de arena un lugar seguro para sus hijos

1. Cubra siempre el cajón de arena cuando no se esté utilizando para evitar que animales no deseados jueguen en él.
2. La cubierta del cajón de arena no es un juguete y los niños no deberían jugar con ella. Quite siempre la cubierta antes de que los niños vayan a jugar en el cajón de arena.
3. Antes de cubrir el cajón de arena, coloque un objeto grande en el centro para sostener la cubierta. De esa manera, el agua escurrirá y, en caso de lluvia, no formará un charco en el centro del cajón de arena. Compruebe esto con regularidad.
4. Si se acumula agua y se forma un charco, asegúrese de quitarla. El agua estancada puede suponer un riesgo para los niños.
5. Compruebe regularmente si la arena contiene alguna impureza o algún objeto punzante que pudiese dañar a los niños, incluso al inicio de la temporada.
6. Utilice arena de juego lavada para los cajones de arena de los niños.
7. Cambie con regularidad la arena para evitar que se forme moho y que la zona de juego sea higiénica.
8. En condiciones meteorológicas ventosas o adversas, coloque el producto en un lugar seguro. En estas condiciones, el producto puede ser un peligro.
9. El cajón de arena debería colocarse en una superficie plana al menos a 2 metros de cualquier otra estructura u obstáculo como verjas, garajes, casas, ramas colgantes, cuerdas de tender o cables eléctricos.
10. El cajón de arena no se debería colocar sobre cemento, asfalto ni cualquier otra superficie dura.

Recomendaciones para la madera

Este producto se ha fabricado con madera de alta calidad. Hemos cuidado en detalle la selección, el tratamiento y la mecanización de la madera antes de ofrecérsela. La madera es un producto natural y, como tal, experimenta cambios en el curso de su vida. Esto significa que podría:

- Presentar grietas (brechas, rendijas, aperturas, rajaduras, fracturas) en la línea del grano. Estas aperturas de deben a la diferencia de humedad existente entre las superficies internas y externas de la madera. Es de esperar, es totalmente aceptable y no afectará a la resistencia integral, la duración o la garantía del producto.
- Deformación y distorsión de su forma. Cualquier distorsión será leve y no afectará a la seguridad ni al disfrute del producto.
- Pérdida de color por el efecto de la luz del sol. La madera se debería tratar con un producto patentado que actúe como barrera protectora, por ejemplo, un producto hidrófugo, una vez al año.
- Tras el primer año de uso, aplique un tratamiento de buena calidad seguro para el uso de los niños..

Mantenimiento rutinario

Se recomienda que, de manera regular (por ejemplo, al empezar la temporada y un mes después, se compruebe la seguridad de todas las piezas/accesorios, que estén bien engrasadas (si son metálicas), que no haya bordes/puntas afiladas y que esté intacto. Sustituya, engrase y/o apriete si es necesario. No hacerlo podría provocar lesiones o suponer un riesgo. Sustituya las piezas defectuosas inmediatamente, para más información contacte con atención al cliente.

AVERTENCIA!

Edad mínima del usuario 18+ meses. • No apto para niños menores de 36 meses hasta que esté montado del todo, ya que contiene piezas pequeñas con las que se puede atragantar • El montaje de este juguete debe llevarlo a cabo un adulto • Se recomienda en todo momento la supervisión de un adulto • Utilícese exclusivamente en el ámbito doméstico • Utilícese exclusivamente al aire libre • Conserve este manual de instrucciones para futura referencia • Peso máximo del usuario: 50kgs • No realice modificaciones en el producto, podrá provocar lesiones o peligros • No sobreapriete tuercas ni tornillos. Esto podría provocar que se rompan y, potencialmente, causar un fallo estructural • Mantenga a los animales a una distancia segura de este producto

IT Avvertenze di sicurezza

Per la sicurezza del montatore, quella dei vostri bambini e la vostra, prima di iniziare la posa e il montaggio della sabbiera è importante leggere attentamente queste istruzioni.

Nell'interesse dei vostri bambini prestate attenzione alla sicurezza

1. Quando non viene utilizzata, coprire la sabbiera, in modo che animali indesiderati non possano entrarvi.
2. Il telone di copertura non è un giocattolo e non è previsto per essere utilizzato dai bambini. Togliere il telone prima di lasciare giocare i bambini con la sabbia.
3. Prima di coprire la sabbiera, collocarvi in mezzo un oggetto più alto in modo da sostenere il telone. In questo modo l'acqua piovana, invece di raccogliersi in mezzo al telone, può scorrere ai lati.

Verificare regolarmente la posizione dell'oggetto.

4. Se tuttavia dovesse formarsi una pozzanghera al centro, togliere l'acqua. L'acqua stagnante può costituire un pericolo per i bambini.
5. Verificare regolarmente (anche a inizio stagione) la presenza di sporcizia e oggetti taglienti nella sabbia che potrebbero ferire i vostri bambini.
6. Per la sabbiera impiegare sabbia lavata adatta ai bambini.
7. Sostituire regolarmente la sabbia in modo che non possano formarsi marcescenze e che la sabbiera rimanga igienicamente pulita.
8. Per evitare che il prodotto possa costituire un pericolo, in caso di vento e condizioni atmosferiche avverse conservarlo in un luogo protetto.
9. La sabbiera va posizionata su una superficie piana, ad almeno 2 m di distanza da qualsiasi edificio od ostacolo, come per es. uno steccato, un garage, una casa, rami bassi, corde per appendere la biancheria o cavi elettrici.
10. La sabbiera non va montata su cemento, asfalto o altre superfici dure.

Caratteristiche del legno

Questo articolo è prodotto in legno di elevata qualità. Prima della vendita, il legno è stato selezionato, trattato e lavorato con cura. Il legno è un prodotto naturale e quindi nel tempo può subire dei cambiamenti che possono manifestarsi nel modo seguente:

- Formazione di fenditure (fori, fessure, crepe) lungo le fibre. Queste aperture sono dovute alla differenza di umidità sulla superficie e all'interno del legno. Questo fenomeno è normalissimo e non influisce in alcun modo sulla stabilità, la durata di vita e la garanzia del prodotto;
- Variazioni nella forma. Ogni cambiamento di forma è da considerarsi minimo e non influisce in alcun modo sulla sicurezza di questo prodotto;
- Scolorimento. L'esposizione diretta ai raggi solari può provocare lo scolorimento del legno, per cui ogni anno quest'ultimo andrebbe protetto con un prodotto adatto (per es. contro l'acqua
- Dopo il primo anno trattare il prodotto con un prodotto di protezione di elevata qualità, adatto per i giochi in legno per bambini

Manutenzione

Si consiglia di verificare regolarmente (per es. a inizio stagione e in seguito ogni mese) se tutti i pezzi/i giunti funzionano e se quelli metallici sono sufficientemente oliati, se sporgono parti appuntite e spigoli e se questi sono intatti. Se necessario, sostituire, oliare o serrare ulteriormente i pezzi/i giunti. La non esecuzione di questa operazione può portare a lesioni o pericoli. I pezzi difettosi vanno sostituiti immediatamente. A questo proposito contattare il Servizio clienti per ulteriori informazioni.

ATTENZIONE!

Età minima dell'utente 18+ mesi • Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi se non completamente assemblato • Contiene piccoli pezzi - pericolo di soffocamento • È necessario l'assemblaggio di un adulto • Si raccomanda sempre la supervisione di un adulto • Solo per uso domestico • Solo per uso esterno • Conservare il manuale di istruzioni per consultazione • Peso massimo dell'utente 50kgs • Si prega di non apportare modifiche al prodotto, potrebbe provocare lesioni o rischi • Non serrare eccessivamente i dadi e le viti, in quanto ciò potrebbe causarne il taglio e potenzialmente un guasto strutturale • Tenere gli animali a distanza di sicurezza da questo prodotto

DE Sicherheitshinweise

Für die Sicherheit des Monteurs, die Sicherheit Ihres Kindes und für Ihre eigene Sicherheit ist es wichtig, dass diese Anleitung vor Beginn der Positionierung und Montage des Produkts vollständig gelesen wird.

Achten Sie im Interesse Ihrer Kinder auf die Sicherheit des Sandkastens

1. Decken Sie den Sandkasten ab, sobald er nicht in Gebrauch ist, damit unerwünschte Tiere nicht im Sand spielen können.
2. Die Abdeckplane des Sandkastens ist kein Spielzeug und für einen Gebrauch durch Kinder nicht vorgesehen. Entfernen Sie die Abdeckung, bevor Sie den Kindern erlauben, im Sandkasten zu spielen.
3. Platzieren Sie einen grossen Gegenstand in der Mitte der Sandfläche, bevor Sie den Sandkasten abdecken, um die Abdeckplane zu stützen. So kann Wasser von der Abdeckplane ablaufen und es sammelt sich kein Regenwasser in der Mitte des Sandkastens. Überprüfen Sie dies regelmässig.
4. Sollte sich dennoch Wasser ansammeln und eine Pfütze bilden, stellen Sie sicher, dass es entfernt wird. Stehendes Wasser kann eine Gefahr für Kinder darstellen.
5. Überprüfen Sie den Sand regelmässig auf Verunreinigungen und scharfe Gegenstände, an denen sich Kinder verletzen könnten; auch zu Beginn der Saison.
6. Verwenden Sie gewaschenen Spielsand, der für den Einsatz in Sandkästen für Kinder geeignet ist. 7. Tauschen Sie den Sand regelmässig aus, damit sich keine Fäulnis bilden kann und der

Spielbereich hygienisch bleibt.

8. Bewahren Sie das Produkt bei Wind und ungünstigen Wetterverhältnissen an einem sicheren Ort auf. Das Produkt kann unter diesen Umständen eine Gefahr darstellen.
9. Der Sandkasten sollte auf einer ebenen Oberfläche, mindesten 2 m entfernt von jeglichen Gebäuden oder Hindernissen, wie z.B. einem Zaun, einer Garage, einem Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln, positioniert werden.
10. Der Sandkasten sollte nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgebaut werden.

Hinweise zur Holzbeschaffenheit

Dieses Produkt wurde aus hochwertigem Holz hergestellt. Das Holz wurde vor dem Verkauf sorgfältig ausgewählt, behandelt und bearbeitet. Holz ist ein Naturprodukt und kann sich daher im Laufe der Zeit verändern. Die Veränderungen können sich wie folgt manifestieren:

- Es können sich Öffnungen (Lücken, Schlitz, Risse, Spalten) entlang der Holzfaser bilden. Diese Öffnungen entstehen durch den Feuchtigkeitsunterschied auf der Holzoberfläche und im Inneren des Holzes. Dies ist zu erwarten, vollkommen akzeptabel und beeinträchtigt die eigentliche Stabilität, Lebensdauer und Garantie des Produktes keinesfalls.
- Veränderungen in der Form. Jegliche Formveränderung wird geringfügig sein und die Sicherheit sowie die Freude an diesem Produkt nicht beeinträchtigen.
- Das Holz kann unter Sonneneinstrahlung verblassen. Das Holz sollte jedes Jahr mit einem geeigneten Produkt, z.B. zum Schutz vor Wasser, behandelt werden.
- Behandeln Sie das Produkt nach dem ersten Gebrauchsjahr mit einem hochwertigen Pflegemittel, das für den Einsatz an Kinderspielzeug geeignet ist.

Instandhaltung

Es wird empfohlen, dass sämtliche Teile/Verbindungen regelmässig (z.B. zu Beginn der Saison und danach monatlich) überprüft werden - ob sie funktionstüchtig und ausreichend geölt (falls metallisch) sind, ob scharfe Spitzen/Ecken hervorragen und, ob sie intakt sind. Falls nötig, müssen Teile/Verbindungen ersetzt, geölt oder nachgezogen werden. Falls dies nicht geschieht, kann dies zu Verletzungen oder Gefährdungen führen. Ersetzen Sie fehlerhafte Teile unverzüglich; kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen.

ACHTUNG!

Das Mindestalter für Benutzer beträgt 18+ Monate • Bis zur vollständigen Monate aufgrund von Kleinteilen nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet - Ersticken Gefahr • Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen • Sollte nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden • Nur für den Hausgebrauch • Nur zur Nutzung im Freien geeignet • Bewahren Sie diese Anleitung für Ihre Unterlagen auf • Höchstgewicht des Benutzers 50kgs • Keine Änderungen am Produkt vornehmen. Das kann zu Gefahren und Verletzungen führen • Muttern und Schrauben nicht zu fest anziehen, da diese dann brechen können, was möglicherweise zu Strukturversagen führt • Auß er Reichweite von Tieren halten

AR تحذير

الحد الأدنى لعمر شهر 18+

غير مناسبة للأطفال الذين يقل عمرهم عن 36 شهرًا - توجد أجزاء صغيرة، وخطر الاختناق - خطر السقوط

يتطلب لتكيب أجزاء الجهاز شخص بالغ

ينصح بضرورة وجود إشراف دائم من كبار السن عند استخدام الجهاز

للاستخدام المنزلي فقط

للاستخدام في الهواء الطلق فقط

الحد الأقصى لوزن المستخدم 50KGS

يرجى عدم إجراء أية تعديلات على المنتج؛ فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو التعرض للخطر

لا تباليغ في إحكام ربط الصواميل و المسامير حيث قد يتسبب ذلك في قصها ومن المحتمل أن يؤدي إلى عطل هيكلية

PL OSTRZEŻENIE!

Minimalny wiek użytkownika: 18+ miesięcy • Ze względu na małe elementy przed pełnym montażem zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy - ryzyko zakrztuszenia • Wymaga montażu przez osobę dorosłą • Zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej. Tylko do użytku domowego • Tylko do stosowania na dworze • Maksymalna waga użytkownika 50kgs • Nie należy wprowadzać żadnych modyfikacji w produkcie, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub zagrożenie • Nie wolno za mocno dokręcać nakrętek ani śrub, ponieważ może to spowodować ich ścięcie i ewentualne uszkodzenie konstrukcji produktu

SV VARNING!

Lägsta användarålder 18+ månader. Ej lämpligt för barn under 3 år

förrän efter fullständig montering pga • små delar - kvävningsrisk
• Montering av en vuxen krävs • Tillsyn av en vuxen rekommenderas
alltid • Endast för hemmabruk • Endast för utomhusbruk • Högsta
användarvikt 50kgs • Gör inga ändringar på produkten, det kan leda till
skada eller fara • Dra inte åt muttrar och skruvar för hårt eftersom det
kan få dem att slitas ned och potentiellt orsaka strukturella fel

NL WAARSCHUWING!

Minimum leeftijd van gebruiker: 18+ maanden • Niet geschikt voor
kinderen jonger dan 36 maanden in verband met kleine onderdelen en
verstikkingsgevaar • Montage door een volwassene vereist • Toezicht van
een volwassene te allen tijde aanbevolen • Alleen voor huishoudelijk gebruik
• Alleen voor gebruik buiten • Maximum gewicht van gebruiker 50kgs • Maak
geen aanpassingen aan het product, dit kan letsel of gevaar veroorzaken •
Draai de moeren en schroeven niet te vast, anders kunnen ze gaan schuiven
en mogelijk een structurele storing veroorzaken

CZ VAROVÁNÍ!

Minimální věk uživatele je 18+ měsíců • Výrobek není vhodný pro děti
do 36 měsíců, pokud to není úplně smontováno kvůli přítomnosti
drobných součástek - riziko udušení • Vyžaduje se montáž dospělou
osobou • Doporučuje se po celou dobu dozor dospělé osoby • Pouze
pro domácí použití • Pouze pro venkovní použití • Maximální hmotnost
uživatele 50kgs • Neprovádějte žádné úpravy produktu, neboť by to mohlo
mít za následek zranění nebo nebezpečnou situaci • Matice a šrouby
nepřetahujte, neboť by to mohlo způsobit jejich opotřebení a případně
zapříčinit konstrukční selhání

SK UPOZORNENIE

Minimálny vek používateľa je 18+ mesiace • Výrobok nie je vhodný pre
deti do 36 mesiacov, pretože až do kompletnej montáže obsahuje malé
časti, ktoré môžu spôsobiť udusenie • Vyžaduje sa montáž dospelou
osobou • Dozor dospelého osoby sa odporúča po celú dobu • Iba pre
domáce použitie • Iba pre vonkajšie použitie • Maximálna hmotnosť
používateľa 50kgs • Produkt nemodifikujte žiadnym spôsobom, mohlo
by to viesť k zraneniam či ohrozeniu • Matice a skrutky nepriťahujte viac
ako je potrebné, môže to spôsobiť ich poškodenie a potenciálne vznik
štrukturálnej chyby

DA ADVARSEL!

Minimum brugalder 18+ måneder • Ikke egnet til børn under 3 år,
før produktet er helt samlet på grund af små dele - kvælningssfare • Skal
samles af en voksen • Bør altid anvendes under opsyn af en voksen • Kun
til hjemmebrug • Kun til udendørs brug. Maksimum brugervægt 50kgs •
Foretag ikke nogen ændringer til produktet, da dette kan medføre skade
eller fare • Overstram ikke møtrikker og skruer, da dette kan få dem til at
skære og potentielt forårsage strukturfel

HU FIGYELMEZTETÉS!

Minimális felhasználókor 18+ hónapok • 36 hónaposnál fiatalabb
gyermekek számára nem megfelelő, amíg nincs teljes mértékben
összeszerelve: fulladási veszély a kis részek miatt • Felnőtt összeszerelésre
szükség • Minden alkalommal egy felnőtt felügyelete mellett ajánlott •
Csak otthoni használatra • Kültéri használatra • Max. terhelhetőség 50kgs
• Kérjük ne végezzon semmilyen módosítást a terméken, mert az sérülést
vagy veszélyt okozhat • Ne szorítsa túl az anyákat és a csavarokat, mert
eldeformálódhatnak és esetleges szerkezeti hibát okozhatnak

TR UYARI!

Minimum kullanıcı yaşı 18+ aylıktan • Küçük parçalar nedeniyle tamamen
monte edilene kadar 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir - yutma
tehlikesi • Bir yetişkin tarafından monte edilmesi gerekir • Her zaman
yetişkin gözetimi önerilir • Yalnızca ev kullanımı için • Yalnızca dış mekan
kullanımı • Maksimum kullanıcı ağırlığı 50kgs • Lütfen üründe hiçbir
değişiklik yapmayın, yaralanma ve tehlikeyle sonuçlanabilir • Vida ve
cıvataları fazla sıkıştırmayın; çünkü bu, kırılmalarına ve olasılıkla yapısal
bozukluğa neden olabilir

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ελάχιστη ηλικία χρήστη 18+ μήνες • Ακατάλληλο για παιδιά κάτω
των 36 μηνών πριν από τη συναρμολόγηση - Περιέχει μικρά
κομμάτια - Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης • Απαιτείται
συναρμολόγηση από ενήλικα • Συνιστάται η συνεχής επίβλεψη από
ενήλικα • Μόνο για οικιακή χρήση • Μόνο για εξωτερική χρήση •
Μέγιστο βάρος χρήστη 50kgs • Μην τροποποιείτε το προϊόν, καθώς
ενδέχεται να προκύψουν τραυματισμοί ή κίνδυνοι • Μην σφίγγετε
υπερβολικά τα παξιμάδια και τις βίδες, επειδή μπορεί να σπάσουν και
να προκύψει δομικό σφάλμα

ZH 警告!

最低用户年 1.5+ 龄
由于小零件有导致窒息的危险，在完全组装之前，不适用于36个月以下的儿童

需成人组装
随时确保成年人监督
仅供家庭使用
仅供户外使用
记住，要将这些说明书存放在安全之处以备后用
最大用户体重 50kg
请勿对产品进行任何改装，否则可能导致人身伤害或危险。
勿将螺母和螺丝拧得过紧，否则会导致其扭断并可能造成结构损坏。

IS VIÐVÖRUN!

Lágmarksaldur notanda 18 mánuðir • Hentar ekki börnum yngri en 36
mánaða fyrr en eftir samsetningu vegna smárra hluta - köfnunarhætta •
Samsetning af hálfu fullorðinna áskilin • Eftirlit af hálfu fullorðinna áskilið
öllum stundum • Aðeins til notkunar innanhúss • Aðeins til notkunar
utanhúss • Geymið leiðbeiningahandbókina til síðari uppflettingar •
Hámarksþyngd notanda 50 kg • Vinsamlegast gerið engar breytingar á
vörunni, það getur valdið meiðslum eða hættu

FI VAROITUS!

Ei alle 18 kuukauden ikäisille lapsille • Kokoamaton tuote ei sovellu
alle 3-vuotiaille lapsille, sillä se sisältää pieniä osia – tukeutumisvaara! •
Aikuisen on koottava tuote. Aikuisen on valvottava käyttöä koko ajan •
Vain kotikäyttöön • Vain ulkokäyttöön • Säilytä nämä ohjeet • Käyttäjän
enimmäispaino 50 kg • Älä muuntele tuotetta. Tuotteen muuntelu voi
johtaa tapaturmaan tai vaaratilanteisiin

JP 警告!

ご使用は月齢18か月以上に限ります。
小さい部品を飲み込む危険があるので、完全に組み立て
るまで36か月以下のお子様にはふさわしくありません。
大人の方が組み立てる必要があります。

常時、大人の方の監視が必要です。

ご家庭での使用に限ります。

屋外での使用に限ります

マニュアルは大事に保管してください

最大耐荷重50k。

製品を改造しないでください。怪我をしたり、危険の原因
となります。

NO ADVARSEL!

Minimum brukeralder 18 måneder • Ikke egnet for barn under 36
måneder før den er montert ferdig, på grunn av små deler som kan
medføre kvelningssfare • Må monteres av voksne • Må være under
kontinuerlig oppsyn av voksne • Kun for hjemmebruk • Kun for utendørs
bruk • Oppbevar denne bruksanvisningen for senere bruk • Maksimal
brukervekt 50 kg • Du må ikke utføre endringer på produktet, da dette
kan føre til skade eller fare

PT AVISO!

Idade mínima do utilizador: 18 meses • Não adequado para crianças com
menos de 36 meses até estar totalmente montado devido à presença
de peças pequenas – risco de asfixia • Necessária a montagem por um
adulto • Necessária a supervisão de adultos em todas as ocasiões •
Apenas para uso doméstico • Apenas para uso no exterior • Guarde este
manual de instruções nos seus registos • Peso máximo do utilizador: 50
kg • Não faça nenhuma modificação ao produto, pois pode resultar num
ferimento ou perigo

RO AVERTISMENT!

Vârsta minimă a copilului: 18 de luni • Articol neadekvat înainte de
asamblarea completă pentru copiii sub 36 de luni având în vedere
componentele mici: pericol de sufocare prin înghițire • Asamblarea de
către un adult este obligatorie • Supravegherea de către un adult este
necesară în permanentă • Doar pentru uz casnic • Doar pentru utilizare
în aer liber • Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru a-l consulta
ulterior • Greutatea maximă a utilizatorului: 50 kg • Nu modificați
produsul sub nicio formă; modificările ar putea duce la apariția unor
accidente sau pericole

RU ВНИМАНИЕ!

Минимальный возраст: 18 месяцев • Подходит для детей младше
36 месяцев только в полностью собранном виде по причине
наличия мелких деталей — опасность удушья • Сборка должна
осуществляться совершеннолетним лицом • Дети всегда должны
находиться под наблюдением взрослых • Только для домашнего
использования. • Для использования вне помещений • Сохраните
настоящее руководство на будущее • Максимальный вес
пользователя: 50 кг • Не вносите изменения в конструкцию изделия
— это может привести к травме или создать угрозу.



Australia only / Uniquement en Australie

PLUM PRODUCTS WARRANTY

Subject to proper installation and normal residential use, Plum Products ("Plum") play products are warranted, subject to the limitations stated below, to the original retail purchaser or owner to be free from manufacturers defects in material or workmanship for a period of 1 (one) year from the date of original retail purchase.

All warranties may be registered. To register your warranty please visit www.plumproducts.com and retain your proof of purchase for the warranty period.

Goods covered under this limited warranty will be replaced or repaired, at our option, and returned to the customer at no cost to the customer. Plum reserves the right to examine photographs or physical evidence of goods claimed to be defective and to recover the goods prior to settling a warranty claim.

Non –residential use of the play products is prohibited and there will be no warranty for any commercial, competition or playground use as these products are designed for residential use only. No warranty shall apply on equipment subjected to abuse, negligence, improper installation or use, vandalism, acts of God, unauthorised alteration or attachment to other equipment, improper use or repair by the customer or a third party.

Whilst every endeavour is made to ensure the highest degree of safety in the product, freedom from injury cannot be guaranteed. It is essential to install correctly in accordance with installation instructions, supervise your children's play activity and maintain your play equipment periodically according to manufacturer guidelines.

This warranty does not cover scratching or scuffing of the product as a result of normal wear and tear and any minor defects which do not affect the functionality of the product. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, express or implied given by Plum.

Your statutory rights remain unaffected. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law under which you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major one.

To make a claim please contact us immediately on our customer service number or email below.

Telephone Plum Customer Services: 1800 900161

Email: Aushelpdesk@plumproducts.com

All claims must be made within 14 days of purchase or within a reasonable time of awareness of defect and must be accompanied by proof of purchase. Please therefore retain proof of purchase. Plum may reject claims which are not made within a reasonable time and/or where there is no proof of purchase. Plum will meet the cost of all agreed and validated claims.

Thank you for purchasing our product.

Plum Products Australia Pty Ltd, Suite 303, 156 Military Road, Neutral Bay, NSW 2089, Australia.



WORK WITH US

We are always looking for new innovations and ideas to grow our brand.

If you have an idea or concept, please visit www.plumplay.co.uk/inventors



Plum Products Ltd,
The Cliff, Middle Street, Ingham,
Lincolnshire, LN1 2YQ, UK
Tel: +44 (0) 344 880 5302
<https://www.plumplay.co.uk/contact-us>
www.plumplay.co.uk

Plum Products Australia Pty Ltd,
Suite 303, 156 Military Road,
Neutral Bay, NSW 2089, Australia
Tel: (02) 8968 2200
Email: Aushelpdesk@plumplay.com
www.plumplay.com.au

EU Authorised Representative
Vulcan Consulting,
38/39 Fitzwilliam Square West,
Dublin 2, D02 NX53,
Ireland

Copyright Plum Products 2023



02090